



保護我們的 水道

只需要
幾個簡單步驟。



了解更多相關信息,請致電雨水熱線 (888) 846-0800, 或訪問
www.sandiegocounty.gov/stormwater 了解 WPO。

汽車企業汙染預防

San Diego 郡水域保護計劃透過提供重要的雨水最佳管理作業 (BMP), 致力於支援企業預防汙染。

- ❗ San Diego 郡中排放到街道、排水溝以及雨水溝的水, 在抵達小溪、河川及海洋前並未經過處理。所有汙染源都禁止離開您的資產, 以及進入街道或雨水溝。只允許雨水進入街道與雨水溝。**這些針對汽車企業的汙染預防提示可以幫助水道保持潔淨。**

車用流體管理

- ☐ 請根據所有適用法律及規則儲存、管理以及處理水箱精、廢油以及用過的溶劑。
- ☐ 請在室內或覆蓋區域內排放車用流體。
- ☐ 請在混凝土等無孔的地面上排放流體。
- ☐ 請使用滴盤、容器或其他控制滴出與溢出方式。
- ☐ 請在存放的車輛以及有已知洩漏的車輛下方使用滴盤。
- ☐ 請自損壞或存放的車輛妥善排出流體, 以避免洩漏和溢出。
- ☐ 請將車用流體儲存在單獨、密封且防洩漏的容器中。

車輛與設備清洗

- ☐ 請聯絡當地下水道機構, 以瞭解排放至下水道的相關資訊。分離器與廢水循環系統可能有特殊的排放設備。
- ☐ 請在遠離且不會排放至雨水溝入水口或水體的指定區域內清洗車輛。
- ☐ 請使用噴嘴或沖洗桶以節省水資源, 並最小化水排放。
- ☐ 如果您無法達成此處說明的最低標準, 請使用商務洗車設施。

更多建議 >>>



引擎與零件清潔

- 零件只能在維修間內部指定區域中清洗。
- 當使用溶劑時，請在一體式水槽或滾筒設備中清洗零件。
- 請每天檢查零件清洗設備是否有洩漏，並立即修理。
- 請在溶劑槽或滾筒上排放零件。
- 自蒸氣清潔或高壓水柱清洗動作中回收廢水。

車體維修與烤漆

- 請在室內有遮蓋物的情況下執行工作。當無法進行室內工作時，請採取預防措施以避免自工作區域排放。
- 請使用連接至真空系統的磨砂機，以捕捉來源灰塵。
- 請在有裝設真空罩以及濾網，且經核准的密閉區域進行烤漆。
- 請向當地消防機構、San Diego 郡有害材料部門以及空氣汙染防制區確認關於噴漆房、塗料以及排放的其他資訊和許可要求。

地面與路面

- 使用如掃地和真空吸塵器等乾燥方式清理灰塵與垃圾。
- 只能使用乾燥方式清理加油機附近地面。
- 請使用三種拖把系統：
 - a. 請使用疏水性(吸油)拖把移除任何溢出的油類，並將油擰出裝入標有「廢油專用」的桶中，並做出相應處理。
 - b. 請使用一般拖把拖洗水箱精，並將其擰出裝入標有「廢冷卻劑專用」的桶中，並做出相應處理。
 - c. 使用一般拖把和桶子對最終沖洗用的清潔劑進行適當處理。請向當地下水道機構確認，以瞭解排放至下水道的相關資訊。

員工培訓

- 請對所有員工進行雨水 BMP、污染預防以及溢出清理培訓。
- 請保留現場培訓記錄。

要瞭解更多資訊以及其他觀念，請向當地衛生與下水道機構、貿易協會通訊以及雜誌確認。

感謝您

為保護我們的水道
所做的貢獻。



了解更多相關信息，請致電雨水熱線 **(888) 846-0800**，或訪問
www.sandiegocounty.gov/stormwater 了解 WPO。

其他資源

車輛檢修與維護 (VSR): <https://dtsc.ca.gov/dtsc-website-archive/vehicle-service-and-repair-vsr/>