

Phòng Ngừa Ô Nhiễm trong Các Doanh Nghiệp Ô tô

Chương Trình Bảo Vệ Đường Phân Thủy Quận San Diego (County of San Diego Watershed Protection Program) hỗ trợ các doanh nghiệp trong nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm bằng cách đề nghị các Phương Pháp Thực Hành Quản Lý Tốt Nhất (BMP) Đối Với Nước Mưa.

- ! Nước được giải phóng vào đường phố, rãnh nước, và hệ thống thoát nước mưa tại Quận San Diego **KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ** trước khi chảy vào sông ngòi và biển tại địa phương chúng ta. Tất cả các nguồn ô nhiễm bị cấm rời khỏi nhà của bạn và chảy vào đường phố hoặc hệ thống thoát nước mưa. Chỉ có nước mưa được phép chảy vào đường phố và hệ thống thoát nước mưa. **Những lời khuyên này dành riêng cho các cơ sở sử dụng khối xây (nền) và xi măng, sẽ giúp giữ cho các đường thủy của chúng ta được sạch.**

Kiểm Soát Dầu Nhớt Xe

- ☑ Bảo quản, kiểm soát, và thải bỏ chất chống đông, dầu thải, và các dung môi đã qua sử dụng tuân theo tất cả các điều luật và quy định hiện hành.
- ☑ Xả dầu nhớt xe trong nhà hoặc trong những khu vực có mái che.
- ☑ Xả dầu nhớt trên sàn không xốp như bê tông.
- ☑ Sử dụng chảo hứng, thùng chứa, hoặc các phương pháp khác để kiểm soát chất lỏng nhỏ giọt và tràn đổ.
- ☑ Sử dụng chảo hứng dưới các xe được cất giữ và những xe đã biết có rò rỉ.
- ☑ Nhanh chóng xả dầu nhớt từ các xe bị vô hiệu hoặc xe được cất giữ để tránh rò rỉ và tràn đổ.
- ☑ Bảo quản dầu nhớt xe trong các thùng chứa riêng biệt, bít kín, và không bị rò rỉ.

Rửa Xe & Thiết Bị

- ☑ Liên hệ cơ quan thoát nước tại địa phương của bạn để biết thông tin xả thải vào hệ thống cống vệ sinh. Các hệ thống phân tách và tái chế nước thải có thể có các yêu cầu xả thải đặc biệt.
- ☑ Rửa xe ở những khu vực dành riêng cách xa và không xả vào các cửa vào nước mưa hoặc các vùng nước.
- ☑ Sử dụng vòi phun hoặc xô rửa để tiết kiệm nước và giảm thiểu xả nước.
- ☑ Sử dụng một cơ sở rửa xe thương mại nếu bạn không thể đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu được mô tả ở đây.

những lời khuyên khác >>>

Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa (Stormwater Hotline) theo số (888) 846-0800 hoặc truy cập www.sandiegocounty.gov/stormwater để biết WPO.



chúng ta có thể
**bảo vệ các
đường thủy**

của chúng ta chỉ
bằng vài bước.



Vệ Sinh Động Cơ & Phụ Tùng

- Chỉ rửa phụ tùng ở những khu vực được chỉ định bên trong các khoang bảo trì.
- Vệ sinh phụ tùng trong bồn rửa hoặc thùng độc lập khi làm việc với dung môi.
- Kiểm tra các thiết bị rửa phụ tùng hàng ngày để phát hiện rò rỉ và sửa chữa ngay lập tức.
- Xả phụ tùng trên bồn hoặc thùng chứa dung môi.
- Tái chế nước thải từ các hoạt động vệ sinh bằng hơi nước hoặc rửa bằng áp suất.

Sửa Chữa & Sơn Thân Xe

- Tiến hành công việc trong nhà có mái xe. Thực hiện các biện pháp đề phòng để tránh thải xả từ khu vực làm việc khi không thể làm việc trong nhà.
- Sử dụng máy chà nhám có gắn hệ thống hút bụi để hút bụi tại nguồn.
- Tiến hành sơn trong các khu vực khép kín, đã được phê duyệt có trang bị nắp hút bụi và các bộ lọc.
- Hỏi cơ quan cứu hỏa địa phương của bạn, Ban Kiểm Soát Vật Liệu Nguy Hiểm của Quận San Diego, và Khu Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí để biết thêm thông tin và các yêu cầu cấp phép đối với buồng phun, lớp phủ, và khí thải.

Sàn & Bề Mặt Lát

- Sử dụng các phương pháp khô như quét hoặc hút bụi để dọn bụi và mảnh vụn.
- Chỉ sử dụng các phương pháp khô để làm sạch xung quanh các đảo cấp phối nhiên liệu.
- Sử dụng hệ thống 3 cây lau:
 - a. Loại bỏ bất kỳ chỗ dầu tràn nào bằng cách sử dụng cây lau kỵ nước (hút dầu) và vắt dầu vào một cái xô có nhãn "Used Oil Only" (chỉ chứa dầu đã qua sử dụng) và thải bỏ theo đó.
 - b. Lau sạch chất chống đông bằng cây lau thông thường và vắt nó vào một cái xô có nhãn "Used Coolant Only" (chỉ chứa chất tản nhiệt đã sử dụng) và thải bỏ theo đó.
 - c. Sử dụng cây lau và xô thông thường với chất tẩy rửa để rửa lần cuối và thải bỏ đúng cách. Hỏi cơ quan thoát nước tại địa phương của bạn để biết thông tin xả thải vào hệ thống cống vệ sinh.

Huấn Luyện Nhân Viên

- Huấn luyện tất cả nhân viên về các BMP liên quan đến nước mưa, phòng ngừa ô nhiễm, và thu dọn tràn đổ.
- Lưu giữ hồ sơ huấn luyện tại cơ sở.

Để biết thêm thông tin và các ý tưởng khác, tham khảo ý kiến của các cơ quan y tế và xử lý nước thải địa phương, bản tin của hiệp hội thương mại, và các tạp chí.



Việc giải phóng các chất gây ô nhiễm trực tiếp hay gián tiếp vào hệ thống thoát nước mưa hoặc các đường thủy là vi phạm Sắc Lệnh Bảo Vệ Đường Phân Thủy (Watershed Protection Ordinance, WPO) của Quận. **Doanh nghiệp của bạn phải tuân thủ WPO và các BMP tối thiểu bên trên.**

xin cảm ơn bạn đã góp phần mình bảo vệ các đường thủy của chúng ta.



Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa (Stormwater Hotline) theo số (888) 846-0800 hoặc truy cập www.sandiegocounty.gov/stormwater để biết WPO.

Tài Nguyên Bổ Sung

Bảo Trì và Sửa Chữa Xe (VSR): <https://dtsc.ca.gov/dtsc-website-archive/vehicle-service-and-repair-vsr/>