



Các Đơn Vị Kiểm Soát Côn Trùng

Chương Trình Bảo Vệ Đường Phân Thủy Quận San Diego (County of San Diego Watershed Protection Program) hỗ trợ các doanh nghiệp trong nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm bằng cách đề nghị các Phương Pháp Thực Hành Quản Lý Tốt Nhất (BMP) Đối Với Nước Mưa.

- ! Nước được giải phóng vào đường phố, rãnh nước, và hệ thống thoát nước mưa tại Quận San Diego **KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ** trước khi chảy vào sông ngòi và biển tại địa phương chúng ta. Tất cả các nguồn ô nhiễm bị cấm rời khỏi nhà của bạn và chảy vào đường phố hoặc hệ thống thoát nước mưa. Chỉ có nước mưa được phép chảy vào đường phố và hệ thống thoát nước mưa. **Những lời khuyên này về bảo dưỡng hệ thống phun nước đập lửa sẽ giúp giữ cho các đường thủy của chúng ta được sạch.**

Các Yêu Cầu Chung

Công thức

- ▣ Pha trộn thuốc trừ sâu nên được thực hiện tại địa điểm làm việc.
- ▣ Chỉ pha trộn và sử dụng những gì bạn cần cho một lần làm việc duy nhất.

Áp dụng

- ▣ Đảm bảo thiết bị cấp phối lượng sản phẩm thuốc trừ sâu phù hợp.
- ▣ Sử dụng thuốc trừ sâu càng gần khu vực đích càng tốt.
- ▣ Không sử dụng thuốc trừ sâu trong hoặc trước các hiện tượng thời tiết bao gồm gió hoặc mưa có thể khiến cho thuốc trừ sâu trôi khỏi khu vực đích mong muốn.
- ▣ Tuân thủ hướng dẫn trên nhãn sản phẩm thuốc trừ sâu để sử dụng và thải bỏ đúng cách. Thường xuyên xem lại nhãn và các quy định về thuốc trừ sâu vì hướng dẫn sản phẩm có thể được cập nhật.

những lời khuyên khác >>>

chúng ta có thể
**bảo vệ các
đường thủy**

của chúng ta chỉ
bằng vài bước.



Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa (Stormwater Hotline) theo số (888) 846-0800 hoặc truy cập www.sandiegocounty.gov/stormwater để biết WPO.



Công thức

- Tham khảo nhãn sản phẩm, các quy định địa phương, và các điều luật liên quan đến Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (PPE) thích hợp. Các thiết bị PPE phổ biến bao gồm găng tay chống hóa chất, kính mắt, quần áo bảo hộ, mặt nạ, giày dép, và mũ.
- Huấn luyện nhân viên về cách đọc nhãn đúng cách và tuân thủ các quy định về PPE.

Bảo Quản và Vận Chuyển

- Bảo quản thuốc trừ sâu ở một khu vực được chỉ định cách xa các vùng nước và cửa vào nước mưa.
- Bảo quản thuốc trừ sâu trong vật đựng sản phẩm ban đầu của chúng. Nếu vật đựng bị hỏng, hãy bảo quản sản phẩm trong hộp đựng an toàn cùng với nhãn gốc.
- Nhận biết nhiệt độ khắc nghiệt có thể gây ra những thay đổi hóa học như thế nào đối với thuốc trừ sâu. Đảm bảo thuốc trừ sâu được bảo quản trong môi trường mát và khô ráo.
- Vận chuyển thuốc trừ sâu trong khu vực chở hàng của xe. Đảm bảo tài xế và/hoặc hành khách tránh xa thuốc trừ sâu và thông gió cho xe.
- Trong quá trình vận chuyển, chỉ bảo quản thuốc trừ sâu trong các vật nhựa được chỉ định để vận chuyển. Chuẩn bị sẵn PPE và một bộ dụng cụ thu gom tràn đổ vật liệu nguy hiểm khi vận chuyển thuốc trừ sâu.

Thải bỏ

- Thải bỏ thuốc trừ sâu theo hướng dẫn trên nhãn.

! Việc giải phóng các chất gây ô nhiễm trực tiếp hay gián tiếp vào hệ thống thoát nước mưa hoặc các đường thủy là vi phạm Sắc Lệnh Bảo Vệ Đường Phân Thủy (Watershed Protection Ordinance, WPO) của Quận. **Việc giải phóng các chất gây ô nhiễm trực tiếp hay gián tiếp vào hệ thống thoát nước mưa hoặc các đường thủy là vi phạm Sắc Lệnh Bảo Vệ Đường Phân Thủy (Watershed Protection Ordinance, WPO) của Quận.**

xin cảm ơn bạn đã góp phần mình bảo vệ các đường thủy của chúng ta.



Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Đường Dây Nóng Xử Lý Nước Mưa (Stormwater Hotline) theo số (888) 846-0800 hoặc truy cập www.sandiegocounty.gov/stormwater để biết WPO.