

شستشوی ساختمان و پیاده‌رو

برنامه حفاظت از حوزه آبریز San Diego با ارائه راهکارهای برتر مدیریت (BMP) برای سیلاب از کسب و کارها در تلاش برای پیشگیری از آلودگی حمایت می‌کند.

آبی که در کانتی San Diego به خیابان‌ها، جوی‌ها و زهکش‌های سیلاب سرازیر می‌شود قبل از رسیدن به نهرها، رودخانه‌ها و اقیانوس در این منطقه تصفیه نمی‌شود. خروج هرگونه منابع آلودگی از ملک شما به داخل خیابان‌ها یا زهکش‌های سیلاب ممنوع است. فقط آب باران مجاز به ورود به خیابان و زهکش‌های سیلاب‌ها است.

برنامه‌ریزی

- ❑ مشخص کنید که آیا پسماندهای خطرناک به دلیل روغن یا گریس روی پیاده‌رو، شستشوی اسید، تراشه‌های رنگ سرب‌دار و غیره ایجاد خواهند شد.
- ❑ تمام مجوزها و پروانه‌های ضروری را کسب کنید. قبل از دور ریختن فاضلاب در محل از مالک ملک اجازه بگیرید.

محل

- ❑ ناحیه‌ای در محل کار پیدا کنید که فاضلاب را بتوان به آسانی محصور کرد و جایی را برای دفع فاضلاب مشخص کنید. پیمانکارهای فرعی نیز باید آب شستشو را محصور و بازیابی کنند.
- ❑ تمام محل‌های زهکش‌های سیلاب را در ملک و اطراف آن پیدا کنید.
- ❑ موقتاً از ورودی‌های زهکش سیلاب واقع در محل‌های کار یا اطراف آن حفاظت کنید.
- ❑ مطمئن شوید که تجهیزات ضروری برای نگهداری و/یا جمع‌آوری فاضلاب در محل کار مثل دیواره‌های خاکی، محل جمع‌آوری قابل حمل، پوشش‌های زهکش سیلاب، مخازن نگهداری، شلنگ‌ها یا پمپ‌های وکیوم داشته باشید.
- ❑ از جایگزین‌های کم‌خطر صابون‌ها، چربی‌زداها یا عوامل پاک‌کننده دیگر که سمی نیستند استفاده کنید.

نکات بیشتر <<<



برای کسب اطلاعات بیشتر با خط تماس اضطراری به شماره
www.sandiegocounty.gov/stormwater (888) 846-0800 تماس بگیرید یا به
برای اطلاع از حکم حفاظت از آبریزها (WPO) مراجعه کنید.

شستن

- قبل از شستن تمام نخاله‌هایی که روی زمین است، آنها را با جارو جمع کنید و دور بریزید.
- از مواد جاذب نظیر خاک گربه برای پاک کردن لکه‌های روغن استفاده کنید؛ جاذب‌ها را مطابق با تمام قوانین و مقررات جاری دور بریزید.
- تمام رواناب حاصل از شستشو را برای تصفیه کردن، استفاده مجدد یا دورریزی صحیح مطابق با تمام قوانین و مقررات جاری جمع‌آوری و محصور کنید.

شرایط خاص

فاضلاب ناشی از تمیزکاری موتورها، سیستم انتقال قدرت، هواپیماها، چرخ هواپیما، قطارها، پمپ‌بنزین‌ها یا انواع شستشوی اسیدی همیشه باید به عنوان پسماند خطرناک دور ریخته شود.

اگر سطحی که قبل از سال 1978 رنگ شده است را با فشار آب می‌شوید، رنگ ممکن است حاوی سرب باشد. این مسئولیت شماست که قبل از کندن رنگ، سرب‌دار بودن آن را شناسایی کنید. اگر تراشه‌های رنگ حاوی سرب هنگام تمیزکاری کنده شوند، فاضلاب حاصل از آن باید طبق الزامات خاصی دفع شود. با کانتی San Diego به شماره 694-2888 (858) تماس بگیرید و بگویید می‌خواهید با بهداشت کار صنعتی در مورد الزامات برطرف کردن و دور ریختن رنگ با ترکیب سرب صحبت کنید.

فاضلابی که حاوی آلاینده‌های فوق‌الذکر نباشد را می‌توانید با کسب تأییدیه قبلی سازمان فاضلاب از طریق فاضلاب بهداشتی یا سطح نفوذپذیر (خاکی یا محوطه‌سازی شده) که می‌تواند تمام آب را نگه دارد دفع کنید، یا آب را برای بازیافت یا دورریزی خارج از محل جمع‌آوری کنید و دور بریزید.

! رهاسازی مستقیم یا غیرمستقیم مواد آلوده به‌داخل سیستم زهکش سیلاب یا آبراه‌ها مغایر با حکم کانتی برای حفاظت از آبریزها (WPO) است. کسب و کار شما باید از WPO پیروی کند و با پایین‌ترین سطح از راهکارهای برتر مدیریت (BMP) طبق شرح فوق همخوانی داشته باشد.

از سهیم بودن شما در حفاظت از آبراه‌هایمان سپاس‌گزاریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر با خط تماس اضطراری به شماره
846-0800 (888) تماس بگیرید یا به www.sandiegocounty.gov/stormwater
 برای اطلاع از حکم حفاظت از آبریزها (WPO) مراجعه کنید.

